

NL = a fióksín normál hossza
NL - 7 = a fenéklap hossza
NL + 10 = a korpusz belső mélysége
LW = a korpusz belső szélessége
LW - 89 = a hátlap szélessége
LW - 75 = a fenéklap szélessége

